

1 Меры предосторожности 4 Настройки экрана

2 Обзор изделия

Устранение неисправностей

Подключение

б Дополнительная информация

















Обзор изделия

Устранение неисправностей

Подключение

Дополнительная информация

💥 Во избежание травм или повреждения имущества, внимательно ознакомьтесь с нижеследующими правилами техники безопасности и соблюдайте их при работе с изделием.



Внимание

Несоблюдение инструкций, обозначенных данным символом, может привести к травмам или несчастным случаям со смертельным исходом.

Несоблюдение инструкций, обозначенных данным символом, может привести к травмам или повреждению устройства, а также порче имущества.

| Питание | Установка | Чистка и эксплуатация |







[Приведенные здесь изображения предназначены только для справки и могут быть неприменимы во всех случаях (или странах).]





Убедитесь, что Вы полностью вставили вилку в розетку, в противном случае, это может привести к возгоранию.

• Неполное соединение может стать причиной возгорания.




Нельзя использовать неприкрепленную сетевую розетку или поврежденный кабель питания.

• Существует опасность поражения электрическим током или возгорания.



Ни в коем случае нельзя прикасаться к вилке мокрыми руками.

• Существует опасность поражения электрическим током.



Нельзя включать несколько приборов в одну розетку.

• Существует опасность возгорания.



Не ставьте тяжелые предметы на кабель питания. Нельзя сгибать, тянуть или скручивать кабель питания.

• Существует опасность поражения электрическим током или возгорания.

Перед тем, как передвинуть устройство, убедитесь, что питание выключено и отсоедините кабель питания. Кроме того, перед тем, как передвинуть изделие, проверьте, все ли кабели отсоединены от других устройств.

• Передвигая устройство, когда кабель питания подсоединен, можно

повредить кабель питания, что может привести к поражению электрическим током или возгоранию.





Чтобы отключить устройство от электросети, следует извлечь вилку кабеля питания из розетки электропитания. Кабель питания при этом освободится для выполнения дальнейших действий.

• Это может вызвать электрический шок или загорание.





Выключая устройство, держите вилку, а не кабель питания.

• Существует опасность возгорания.



Перед чисткой следует выключить устройство.

• Существует опасность поражения электрическим током или возгорания.

| Питание | Установка | Чистка и эксплуатация |







ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ НИКОГДА НЕ РАСПОЛАГАЙТЕ СВЕЧИ ИЛИ ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ОТКРЫТОГО ОГНЯ РЯДОМ С ДАННЫМ ИЗДЕЛИЕМ.

• Существует опасность возгорания.



При установке устройства в шкафу или на полке проследите, чтобы его передняя часть не выступала за пределы шкафа или полки.

• При падении устройство может нанести вред пользователю и сильно повредиться само.



Держите кабель питания вдали от обогревателей.

• Покрытие кабеля питания может расплавиться и стать причиной поражения электрическим током или возгорания.

Устанавливайте устройство так, чтобы избежать попадания на него масла, дыма, воды (дождя) или воздействия повышенной влажности; не устанавливайте устройство в транспортном средстве.

• Существует опасность поражения электрическим током или возгорания.





Не устанавливайте устройство в местах с плохой вентиляцией, например на книжной полке или в стенном шкафу.

• Это может привести к возгоранию или повредить устройство.



Не устанавливайте устройство на неустойчивой поверхности, например на подставке, площадь которой меньше опорной площади устройства.

• Убедитесь в том, что устройство хранится в недоступном для детей месте. Устройство может упасть и стать причиной получения травмы.



В случае грозы немедленно выключите устройство и отсоедините кабель

• Существует опасность поражения электрическим током или возгорания.





Убедитесь, что вентиляционные отверстия устройства не заблокированы скатертью или занавеской.

• Это может привести к возгоранию или причинить вред устройству.



Соблюдайте осторожность, ставя устройство на пол.

• В противном случае, это может привести к повреждению устройства или нанести вред пользователю.



Не уроните устройство при передвижении.

• В противном случае, это может привести к повреждению устройства или нанести вред пользователю.



Храните устройство в местах, недоступных для детей.

• Убедитесь в том, что устройство хранится в недоступном для детей месте. Устройство может упасть и стать причиной получения травмы.





Не вставляйте внутрь устройства (в вентиляционные отверстия, разъемы PC/Video и разъемы питания и т.д.) металлические предметы, например, проволоку, шурупы, а также легко воспламеняющиеся вещества, например, спички или бумага.

 Существует опасность поражения электрическим током или возгорания. При попадании воды или других веществ выключите устройство, отсоедините кабель питания и свяжитесь с Центром обслуживания.



Не разбирайте и не пытайтесь починить или модифицировать устройство.

В случае необходимости ремонта обратитесь в Центр обслуживания.
 Существует опасность поражения электрическим током или поражения устройства.



Избегайте контакта устройства с огнеопасными аэрозолями и другими веществами.

• Существует опасность возгорания или взрыва.




Не ставьте на корпус устройства емкости с водой, вазы, напитки, химические вещества, небольшие металлические детали и тяжелые предметы.

• Попадание жидкости или каких-либо предметов внутрь устройства может вызвать поражение электрическим током, возгорание или привести к травме.



Не позволяйте детям класть что-либо сверху на устройство, например, игрушки или печенье.

 Если ребенок попробует достать какой-либо из этих предметов, устройство может упасть и нанести вред ребенку.



Нельзя прямо смотреть на свет лампы в передней части устройства; нельзя проецировать изображение в глаза.

• Это опасно, особенно для детей.



После извлечения батарей из пульта дистанционного управления храните их вне досягаемости от детей, которые могут их проглотить. Берегите батареи от детей.

• В случае их случайного проглатывания немедленно обратитесь к врачу.





Если из устройства идет дым, слышен странный шум или запах горения, выключите систему немедленно, отсоедините кабель питания и свяжитесь с Центром обслуживания.

• Существует опасность поражения электрическим током или возгорания.

**Е**сли на вилку или розетку попала пыль, вода или другие вещества, почистите их.

• Существует опасность поражения электрическим током или возгорания.





Для поверхностной чистки устройства используйте мягкую сухую ткань или полотенце, предварительно отсоединив кабель питания.

 Для чистки устройства нельзя использовать химические вещества, например парафин, бензин, спирт, растворители, инсектициды, освежитель воздуха, смазку, моющие средства и др.



**Е**сли устройство не используется в течение долгого времени, отсоедините кабель питания.

• Существует опасность поражения электрическим током или возгорания.





Обязательно проконсультируйтесь с уполномоченным Центром обслуживания перед установкой устройства в помещениях с повышенной концентрацией пыли, чрезмерно высокой или низкой температурой, повышенной влажностью или в помещениях, предназначенных для работы с химическими реактивами, а также в местах, где изделие будет эксплуатироваться круглосуточно - на вокзалах, в аэропортах, и т. п.

 Невыполнение этого условия может привести к серьезному повреждению устройства.




При падении устройства или поломке корпуса выключите устройство и отсоедините кабель питания, поскольку это может вызвать поражение электрическим током или возгорание.

• В таком случае обратитесь в Центр обслуживания.



Обязательно кладите пульт дистанционного управления на стол.

• Если вы наступите на пульт дистанционного управления, вы можете упасть и получить травмы или повредить устройство.



Не теряйте крышку объектива этого устройства.

• Это может привести к повреждению объектива.



- Крышка объектива предназначена для защиты объекта. Ее обязательно следует использовать, когда проектор выключен.
- Чтобы скрыть экран, когда проектор включен, используйте функцию BLANK.





Меры предосторожности (4) Настройки экрана

Обзор изделия

Устранение неисправностей

Подключение

Дополнительная информация

| Характеристики изделия | Вид изделия | Пульт дистанционного управления | Характеристики изделия |



# 🥟 Характеристики изделия

Оптический процессор с применением усовершенствованной цифровой технологии обработки света (DLP)



- Была адаптирована панель 1024х768.
- Для получения оптимальных цветов использовался 4 сегментый цветовой круг (segment color wheel).
- Лампа мощностью 280 Вт для увеличения яркости

### **02** Насыщенные цвета

- Настройка качества изображения направлена на улучшение цветности. При создании данного проектора ставилась цель реализации координат цветности, которые соответствуют стандартам телевещания в сфере видеопроизводства.

# Минимальный шум вентилятора и рассеяние светового потока

- Воздушный поток и конструкция вентиляторной установки оптимизированы для максимального уменьшения шума, производимого вентилятором, и минимального рассеяния светового пучка.

# ОВ Вольшое количество входных разъемов

- Подключение к периферийным устройствам упрощается благодаря использованию различных входных разъемов, таких как разъем HDMI (поддерживается HDCP), компонентный разъем и разъем РС

# **Пользовательские настройки**

- Устройством поддерживается индивидуальная настройка каждого входного разъема.
- В данном устройстве имеется справочный шаблон, используемый для его позиционирования и настройки.

| Характеристики изделия | Вид изделия | Пульт дистанционного управления | Характеристики изделия |



Передняя и верхняя сторона



#### 1. Индикаторы

- РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ (Синий индикатор)
- ЛАМПА (Синий индикатор)
- ТЕМПЕРАТУРА (Красный индикатор)
- **Ж** См. Сигналы индикаторов.

#### 2. Кольцо фокусировки

Используется для настройки фокуса.

## 3. Приемник сигналов пульта дистанционного управления

#### 4. Объектив

# 5. Регулируемые ножки

Можно настраивать положение экрана во вертикали при помощи регулируемых ножек.

#### 6. Кнопка Zoom

Используется для увеличения или уменьшения размера изображения.

# **7.** Кнопка POWER(**(U**))

Используется для включения и выключения питания.

#### 8. Кнопка SOURCE

Используется для выбора входных сигналов от внешних источников.

#### 9. Кнопка МЕNU

Используется для входа или выхода из меню или для перемещения по меню вперед.

#### 10.Кнопка Select and Move




Используется для перемещения к пункту меню или его выбора.



Кнопки, расположенные в верхней части проектора, являются сенсорными. Для их использования слегка прикоснитесь к ним пальцем.

#### Содержимое упаковки







Гарантия (прилагается не во всех странах)



Компакт-диск с руководством пользователя







Кабель питания

Пульт дистанционного управления/1 батарейки (прилагается не во всех странах)

Ткань для чистки







Кабель D-Sub

Крышка объектива

# Сигналы индикаторов

STAND BY	LAMP	TEMP	Информация
•	0	0	При нажатии кнопки POWER на пульте дистанционного управления или проектора, изображение на экране появляется в течение 30 секунд.
•	•	0	Проектор работает в нормальном эксплуатационном режиме.
•	•	0	Идет подготовка проектора к работе после нажатия кнопки POWER на проекторе или пульте дистанционного управления.
0	•	0	Нажата кнопка POWER для выключения проектора, работает система вентиляции для его охлаждения (охлаждение длится приблизительно $1$ минуту и $30$ секунд).
0	0	•	См. рекомендацию $1$ далее, если вентилятор системы охлаждения внутри проектора на работает нормально.
0	•	•	См. рекомендацию 2 далее, если защитная крышка отсека для лампы не закрывается должным образом.
0	0	•	Питание отключается автоматически, если температура внутри проектора превышает предел регулирования. См. рекомендацию 3.
•	•	0	Проблема возникла при использовании DDP IC в устройстве. См. рекомендацию 4.
•	•	0	Проблема в работе лампы. См. рекомендацию 5.
•	•	•	Истек срок службы лампы. См. рекомендацию 6.
•	•	0	Память в устройстве работает неправильно. Обратитесь в сервисный центр.
0	•	•	Источник питания устройства работает неправильно. Обратитесь в <b>сервисный центр</b>
•	•	•	Проблема возникла при использовании цветового круга в устройстве. См. рекомендацию 4.

# 🖸 Устранение проблем, о которых уведомляют индикаторы

Классификация	Состояние	Рекомендации
Рекомендация 1.	Система охлаждения не работает должным образом.	Если неисправность остается даже после отключения и повторного подключения кабеля питания и включения проектора, обратитесь поставщику данного устройства или в <b>сервисный центр</b> .

Рекомендация 2.	Защитная крышка отсека лампы не закрывается или сенсорная система не работает должным образом.	Проверьте, правильно ли закручены винты в нижней части проектора. Если они закручены неправильно, обратитесь к дистрибьютору изделия или в <b>сервисный центр</b> .
Рекомендация 3.	Температура внутри проектора очень высокая.	Установите проектор согласно инструкциям по установке, приведенным выше. Дайте проектору полностью остыть, а затем включите его снова. Если неисправность не устранена, обратитесь к дистрибьютору устройства или в сервисный центр.
Рекомендация 4.	Неисправность шкалы выбора цветов.	Отсоедините и повторно присоедините кабель питания, затем включите проектор. Если неисправность не устранена, обратитесь к дистрибьютору устройства или в <b>сервисный центр</b> .
Рекомендация 5.	Лампа не функционирует должным образом после неправильного отключения питания или перезапуска сразу после выключения проектора.	Отключите питание, дождитесь полного охлаждения проектора, затем повторно включите питание. Если неисправность не устранена, обратитесь к дистрибьютору устройства или в <b>сервисный центр</b> .
Рекомендация 6.	Изображение на экране потемнело.	Проверьте время использования лампы на информационном экране. Если необходимо заменить лампу, обратитесь к дистрибьютору устройства или в <b>сервисный центр</b> .



В данном проекторе используется система охлаждения для предупреждения перегрева устройства. Во время работы вентилятор системы охлаждения может производить шум, который не влияет на работу устройства. Шум не будет являться причиной замены устройства и возмещения его стоимости.

#### Задняя панель



#### обслуживания)

- 2. Входной разъем SERVICE
- 3. Входной разъем VIDEO IN
- 4. Входной разъем S-VIDEO IN
- 5. Приемник сигналов пульта дистанционного управления

- 7. Разъем РС OUT
- 8. Входной разъем РС IN
- 9. Входной разъем COMPONENT IN
- 10.Входной разъем питания

| Характеристики изделия | Вид изделия | Пульт дистанционного управления | Характеристики изделия |



# 🥟 Пульт дистанционного управления



- Кнопка ОN ( )
- Кнопка AUTO
- Кнопка MENU (Ш)
- Кнопка перемещения (▲ ▼ ◀ ▶)/(🕘
- Кнопка V.KEYSTONE(+/-) (VERTICAL KEYSTONE)
- Кнопка VIDEO
- Кнопка S-VIDEO
- Кнопка P.SIZE 8.
- 9. Кнопка СОМР
- 10. Кнопка OFF (**(()**)
- 11. KHORKA RETURN ( )
- 12. Кнопка BLANK
- 13. KHONKA INFO STILL
- 14. Кнопка НОМІ
- **15.** Кнопка INSTALL
- 16. Кнопка Р.МОДЕ
- 17. Кнопка РС

# 1. ON ( | )

Используется для включения проектора.

## 2. AUTO

Автоматическая настройка Picture. Функция доступна только в режиме ПК или

#### 3. MENU (III)

Используется для вывода экранного меню.

#### 4. Кнопка перемещения (▲ ▼ ◀ ▶)/(🕒)

Используется для перемещения или выбора пункта меню.

# 5. V.KEYSTONE(VERTICAL KEYSTONE) (+/-)

Используется, когда видеосцены искажены или наклонены.

#### 6. VIDEO

Используется для переключения в режим Video.

#### 7. S-VIDEO

льзуется для переключения в режим S-Video.

#### 8. P.SIZE

Используется для настройки размера экрана изображения.

#### 9. COMP

Используется для переключения в режим COMPONENT.

#### 10. OFF (())

Используется для выключения проектора.

#### 11. RETURN (\*)

Возврат к предыдущему меню.

#### 12. BLANK

Используется для временного отключения экрана.

Отключается при нажатии любой кнопки, кроме кнопки ON/OFF.

#### 13. INFO STILL

INFO: Используется для проверки сигналов источника, настройки изображения, настройки экрана ПК и отображения срока эксплуатации лампы.

STILL: Используется для просмотра неподвижных изображений.

#### 14. HDMI

Используется для переключения в режим HDMI.

#### 15. INSTALL

Используется для зеркального отображения или переворота проецируемого изображения.

#### 16. P.MODE

Используется для выбора параметра режима Picture.

#### 17. PC

Используется для переключения в режим РС.

| Характеристики изделия | Вид изделия | Пульт дистанционного управления | Характеристики изделия |



Дизайн и спецификации устройства могут быть изменены без предварительного уведомления с целью улучшения его эксплуатационных характеристик.

#### Технические характеристики

Модель		SP-D400S			
	Размер	16,5 мм / 0,65 дюймов			
Панель	Разрешение	XGA (1024 x 768)			
	Производитель	Компания Texas Instrument			
	Тип	280 W			
Лампа	Срок службы	2.500 часов			
	Производитель	Компания Philips			
Цвет		18,9 млн. (1024 x 768 x 3 x 8 бит)			
Разрешение	Оптимальное разрешение:	1024 х 768 при частоте 60 Гц			
	Максимальное				

1						
	разрешение	1280 x1024	при частот 75 Гц			
Входной видеосі	Входной видеосигнал		Video, S-Video, Component, Analog PC, HDMI			
Входной сигнал	синхронизации	Раздельная	Раздельная Г/В синхронизация, ТТЛ			
Максимальная ч синхронизации г		136,75 МГц				
Размер экрана (д	диагональ)	40 ~250 дю	ймов			
Диапазон проек	ции	1 м ∼ 10 м				
Потребление Питание электроэнергии		Менее 350 Вт				
	Напряжение		110/220 В переменного тока +/-10 %, 50/60 Гц +/-3 Гц			
Шум	Шум		Эко 30 дБ, Яркий 32 дБ			
Габариты	Габариты		343,1 мм(Ш) x 162,4 мм(Г) x 347,2 мм(В) 13,5 дюймов(Ш) x 6,4 дюймов(Г) x 13,7 дюймов(В)			
Bec		5,8 кг / 12,8 lb				
	Яркость	Макс. 4.000 люмен ANSI				
Основные	Контрастность	2.500:1				
характеристики	характеристики Трапецеидальное искажение		пи			
Условия	Температура и	Рабочая	температура 0 °C $\sim$ 40 °C (32 °F $\sim$ 104 °F), влажность (10 % $\sim$ 80 %)			
эксплуатации	влажность	Хранение	температура -20 °C $\sim$ 45 °C (-4 °F $\sim$ 113 °F), влажность (5 % $\sim$ 95 %)			



Оборудование класса В предназначено для домашнего и офисного использования. Устройство соответствует стандартам ЭМС и пригодно для бытового использования в любых регионах. Класс А предназначен для использования в офисе. Изделия класса А предназначены для коммерческого использования, а изделия класса В имеют сравнительно меньший уровень электромагнитного излучения.



Панель DMD (Цифровой микрозеркальный дисплей), используемая в проекторах DLP (Технология цифровой обработки света), состоит из нескольких тысяч микро-зеркал. Как и другие показывающие устройства, панель DMD может содержать несколько поврежденных пикселей. Компания Samsung и производитель панели DMD строго контролирует выявление и ограничение поврежденных пикселей, поэтому их число не превышает установленную норму. В редких случаях допустимы невоспроизводимые пиксели, однако это не влияет ни на качество изображения, ни на срок эксплуатации изделия.

#### Поддерживаемые режимы изображения

Входной источник	Разрешение (ГхВ)	Горизонталы Частота (кГц)	ная синхронизация Полярность	я Вертикальна Частота (Гц)	пя синхронизация Полярность	Частота пикселов (МГц)	Частота пиксело (МГц)
		(кгц) 31.47	Р	(гц) 70.1	N	25.18	Sep.
	640X350	37.86	P	85.1	N	31.5	Sep.
	640X400	37.86	N	85	Р	31.5	Sep.
		31.47	N	60	N	25.175	Sep.
		35.00	N	66.7	N	30.24	Sep.
	640X480	37.86	N	72.8	N	31.5	Sep.
		37.5	N	75	N	31.5	Sep.
PC		43.27	N	85	N	36	Sep.
FC	720X400	31.47	N	70	Р	28.322	Sep.
		35.16	Р	56.3	N	36	Sep.
		37.88	Р	60	P	40	Sep.
	800X600	48.08	Р	72.2	Р	50	Sep.
		46.87	Р	75	P	49.5	Sep.
		53.67	Р	85	Р	56.25	Sep.
	832X624	49.73	N	75	N	57.28	Sep.

48.36 N 60 N 65 Sep.  56.4 N 70 N 75 Sep.  60.02 P 75 P 78.75 Sep.  68.68 P 85 P 94.5 Sep.  1152X864 67.5 P 75 P 108 Sep.  1152X870 68.68 N 75 N 100 Sep.  1280X768 47.78 N 60 P 79.5 Sep.	
1024X768 60.02 P 75 P 78.75 Sep. 68.68 P 85 P 94.5 Sep. 1152X864 67.5 P 75 P 108 Sep. 1152X870 68.68 N 75 N 100 Sep.	
60.02 P 75 P 78.75 Sep. 68.68 P 85 P 94.5 Sep. 1152X864 67.5 P 75 P 108 Sep. 1152X870 68.68 N 75 N 100 Sep.	
1152X864 67.5 P 75 P 108 Sep. 1152X870 68.68 N 75 N 100 Sep.	
1152X870 68.68 N 75 N 100 Sep.	
·	
1280X768 47.78 N 60 P 79.5 Sen	
123070 30 17170 IV 00 1 79.5 Sept.	
1280X960 60 P 60 P 108 Sep.	
63.98 P 60 P 108 Sep.	
1280X1024 79.98 P 75 P 135 Sep.	
55.94 N 60 P 106.5 Sep.	
1440X900 70.64 N 75 P 136.75 Sep.	
33.72 P 60 P 74.18 Sep.	
1920X1080i	
45 P 60 P 74.25 Sep.	
Component 1280x720p 37.5 P 50 P 74.25 Sep.	
720x480p 31.5 P 60 P 27 Sep.	
720x576p 31.25 P 50 P 27 Sep.	
31.47 P 70.1 N 25.18 Sep.	
640X350 37.86 P 85.1 N 31.5 Sep.	
640X400 37.86 N 85 P 31.5 Sep.	
31.47 N 60 N 25.175 Sep.	
640X480 37.5 N 75 N 31.5 Sep.	
720X400 31.47 N 70 P 28.322 Sep.	
37.88 P 60 P 40 Sep.	
800X600 46.87 P 75 P 49.5 Sep.	
48.36 N 60 N 65 Sep.	
1024X768 F 75 P 78.75 Sep.	
1280X768 47.78 N 60 P 79.5 Sep.	
HDMI 1280X960 60 P 60 P 108 Sep.	
63.98 P 60 P 108 Sep.	
1280X1024 79.98 P 75 P 135 Sep.	
33.72 P 60 P 74.18 Sep.	
1920x1080i 28.125 P 50 P 74.25 Sep.	
45 P 60 P 74.25 Sep.	
1280x720p	
720x480p 31.5 P 60 P 27 Sep.	
720x576p 31.25 P 50 P 27 Sep.	
720x480i 15.73 P 60 P 13.5 Sep.	
720x576i 15.63 P 50 P 13.5 Sep.	

# Режим поддержки размеров

 $\lozenge$  O : Можно настроить размер и параметр Overscan, x : Размер и параметр Overscan не могут быть настроены,  $\triangle$ : Можно настроить размер

	Источник			Размер из	ображения	
Вход	Тип	Режим	Normal	Zoom1	Zoom2	16:9
	HD	1080i	0	$\triangle$	$\triangle$	Ο
	пи	720p	0	$\triangle$	$\triangle$	Ο
		576p	0	$\triangle$	$\triangle$	0
HDMI	SD	480p	0	$\triangle$	$\triangle$	0
	50	576i	0	$\triangle$	$\triangle$	0
		480i	0	Δ	$\triangle$	0
	DVI	VESA	Δ	x	Х	$\triangle$
	UD	1080i	0	Δ	$\triangle$	0
	HD	720p	0	Δ	$\triangle$	0
Component		576p	0	Δ	$\triangle$	0
component	SD	480p	0	Δ	$\triangle$	0
	30	576i	0	$\triangle$	$\triangle$	0

		480i	0	Δ	$\triangle$	0
Video и	SD	576i	$\triangle$	Δ	$\triangle$	Δ
S-Video	30	480i	$\triangle$	$\triangle$	$\triangle$	Δ
	HD	1080i	$\triangle$	x	x	Δ
	IID	720p	$\triangle$	x	x	Δ
		576p	$\triangle$	x	x	Δ
	SD	480p	$\triangle$	x	x	Δ
PC	30	576i	$\triangle$	x	x	Δ
		480i	$\triangle$	x	x	Δ
	PC	16:9 Mode	Δ	х	х	Δ
	rc	4:3 Mode	Δ	х	х	Δ

# Режим поддержки перемещения положения

Функция position недоступна в режимах HDMI, Video и S-Video.
 Оverscan : Выкл.

	Источник			Положение изс	бражения (Г/В)	
Вход	Тип	Режим	Normal	Zoom1	Zoom2	16:9
	ПР	1080i	0	0	0	0
	HD	720p	Ο	0	0	0
Component		576p	Ο	0	0	0
Component	CD.	480p	0	0	0	0
	SD	576i	Ο	Ο	0	0
		480i	Ο	Ο	0	0
	HD	1080i	Ο	X	x	0
	пи	720p	0	x	X	0
		576p	0	x	X	0
	65	480p	0	x	X	0
PC	SD	576i	0	x	Х	0
PC .		480i	0	x	Х	0
	DC.	16:9 Mode	0	х	x	0
	PC	4:3 Mode	0	х	x	0

Overscan: Вкл.

Overscarr, Dior.							
	Источник		Положение изображения (Г/В)				
Вход	Тип	Режим	Normal	Zoom1	Zoom2	16:9	
	LID	1080i	0	0	0	0	
	HD	720p	0	0	0	0	
C	CD.	576p	0	0	0	0	
Component		480p	0	0	0	0	
	SD	576i	0	0	0	0	
		480i	0	0	0	0	





| Основные параметры | Подключение источника питания | Подключение к видео оборудованию |



Установка проектора


Проектор необходимо установить так, чтобы луч был направлен перпендикулярно экрану.



- > Установите проектор так, чтобы объектив был направлен в центр экрана. Если экран установлен в горизонтальном положении, изображение на экране может быть не прямоугольным.
- Не устанавливайте экран в ярко освещенных помещениях. Если экран слишком яркий, то изображение на экране будет не четким.
- > При установке экрана в ярко освещенном помещении используйте шторы.
- Проектор можно установить в следующих местах: Front-Floor / Front-Ceiling / Rear-Floor / Rear-Ceiling. (Просмотр настроек по установке)
- Для просмотра изображения при установке проектора позади экрана выполните следующие действия.

Установите полупрозрачный экран.

Выберите Menu > Setup > Install > Rear-Floor



📭 Для просмотра изображения при установке проектора перед экраном выполните следующие действия.

Установите проектор со стороны просмотра. Выберите Menu > Setup > Install > Front-Floor



Масштабирование и настройка фокуса.



Ручка масштабирования
 Кольцо фокусировки

- Можно отрегулировать размер изображения в пределах диапазона изменения фокусного расстояния при помощи кнопки ручки масштабирования.
- Настройте фокус изображения на экране при помощи кольца фокусировки.



Если устройство устанавливается за пределами установленного проекционного расстояния (см. раздел Размер экрана и проекционное расстояние), вполне вероятно, что фокус отрегулировать не удастся.

#### 🖸 Выравнивание при помощи регулируемых ножек



Выравнивание проектора осуществляется при помощи регулируемых ножек.




- уровень проектора можно настраивать до 12 мм (в среднем 3,4°).
- В зависимости от положения проектора может появиться трапецеидальное искажение изображения.


# Размер экрана и проекционное расстояние

Установите проектор на плоской, ровной поверхности и выровняйте его при помощи регулируемых ножек для получения оптимального качества изображения. При нечетком изображении отрегулируйте четкость, используя ручку масштабирования или кольцо фокусировки или передвиньте проектор вперед или назад.

Размер экрана	Горизонталь	Вертикаль	Макс	Мин	Смещение
[дюймы]	(X:mm)	(Y:mm)	(Z:mm)	(Z:mm)	(Y':mm)
40	812,8	609,6	1730	1480	76
50	1016,0	762,0	2150	1840	95
60	1219,2	914,4	2580	2210	114
70	1422,4	1066,8	3010	2570	133
80	1625,6	1219,2	3430	2940	152
90	1828,8	1371,6	3860	3300	171
100	2032,0	1524,0	4290	3670	191
110	2235,2	1676,4	4710	4040	210
120	2438,4	1828,8	5140	4400	229
130	2641,6	1981,2	5560	4770	248
140	2844,8	2133,6	5990	5130	267
150	3048,0	2286,0	6420	5500	286
160	3251,2	2438,4	6840	5860	305
170	3454,4	2590,8	7270	6230	324
180	3657,6	2743,2	7700	6600	343
190	3860,8	2895,6	8120	6960	362
200	4064,0	3048,0	8550	7330	381
210	4267,2	3200,4	8980	7690	400
220	4470,4	3352,8	9400	8060	419
230	4673,6	3505,2	9830	8420	438
240	4876,8	3657,6	10260	8790	457
250	5080,0	3810,0	10680	9160	476








#### А. Экран



- >> Z: Расстояние от проектора до экрана
- 💶 🤊 Ү': Расстояние от центра объектива до нижней части изображения
- Настройка компьютера. Перед подключением проектора к ПК проверьте следующее.
- 1. Щелкните правой кнопкой мышки рабочий стол Windows, а затем нажмите "Свойства". Откроется вкладка <Свойства: экран>.
- Display Properties Themes | Desktop | Screen Saver | Appearance | Settings Save As... Delete Active Window OK Cancel
- 2. Нажмите на вкладку [Параметры] и установите < Разрешение экрана> согласно столбца <Разрешение> таблицы поддерживаемых режимов отображения данного проектора.
  - Не следует изменять параметр <Качество цветопередачи>.
- 3. Нажмите кнопку [Дополнительно]. Отобразится окно дополнительных свойств.

параметра <Частота обновления экрана>.

4. Нажмите на вкладку [Монитор] и выберите значение параметра <Частота обновления экрана> согласно <Частоте вертикальной разверстки> таблицы поддерживаемых режимов отображения данного проектора. Настройте вертикальную и горизонтальную частоту вместо





- Щелкните кнопку [ОК] для закрытия окна, щелкните кнопку [ОК] еще раз, чтобы закрыть окно <Свойства экрана>.
   После этого компьютер может автоматически перезагрузиться.
- 6. Выключите ПК и подключите к нему проектор.



- Процесс может варьироваться в зависимости от типа компьютеров или версий Windows (Например, на рис. 1 может отображаться [Свойства] вместо [Свойства (R)])
- Если данное устройство используется в качестве монитора ПК, оно поддерживает значение параметра "Качество цветопередачи" до 24 битов/пиксел.
- Спроецированные изображения могут отличаться от изображений на мониторе в зависимости от его модели и установленной версии Windows.
- При подключении проектора к ПК убедитесь, что настройки ПК соответствуют настройкам дисплея, поддерживаемым данным проектором. В противном случае возможны проблемы с сигналом.

| Основные параметры | Подключение источника питания | Подключение к видео оборудованию |






#### 1. Вид проектора сзади

Вставьте сетевой кабель в разъем питания на задней стороне проектора.

# ГОДКЛЮЧЕНИЕ К ВИДЕО ОБОРУДОВАНИЮ

# Оправодительной проигрывателя DVD/телевизора/спутниковой приставки к разъему HDMI/DVI



Подключение при помощи кабеля HDMI/DVI

Соедините терминал [HDMI/DVI IN] на задней панели проектора и выходной терминал DVI проигрывателя DVD/телевизора/спутниковой приставки с помощью кабеля HDMI/DVI.

- Подключение при помощи кабеля HDMI


С помощью HDMI подключите разъем [HDMI/DVI IN] на задней панели проектора и выходной терминал HDMI проигрывателя DVD/телевизора/спутниковой приставки с помощью кабеля HDMI.

После завершения подключения включите питание проигрывателя DVD/телевизора/спутниковой приставки.

#### Эксплуатация проектора

Включите проектор и нажмите кнопку [HDMI] для выбора режима <HDMI>.

#### Опримение проигрывателя DVD/телевизора/спутниковой приставки через компонентные разъемы



- Соедините входные разъемы [COMPONENT IN (Y/PB/ PR)] на задней панели проектора с компонентными разъемами на задней панели проигрывателя DVD/телевизора/спутниковой приставки при помощи компонентного кабеля.
- После подключения включите питание проектора и DVD (или устройства, подключенного к цифровому выходному разъему).


#### Эксплуатация проектора

Bключите проектор и нажмите кнопку [COMP] для выбора режима <Component>.



В зависимости от производителя разъемы для кабелей компонентного сигнала могут иметь следующую маркировку (Y/Pв/PR), (Y, B-Y, R-Y) или (Y, Cb, Cr).

# Подключение к видеомагнитофону/видеокамере



- Оседините входной разъем [VIDEO IN (желтый)] проектора с выходным разъемом VIDEO OUT (желтый) видеооборудования при помощи видеокабеля.
  - Если в видеооборудовании имеется выходной разъем S-VIDEO OUT, соедините его с входным разъемом [S-VIDEO IN] проектора.
  - Использование разъема S-VIDEO обеспечивает лучшее качество изображения.
- □2 После соединения всех устройств подключите питание проектора и видеомагнитофона.

#### Эксплуатация проектора


- Включите проектор и нажмите кнопку [VIDEO] для выбора режима <Video>.
- Подключите проектор и видеооборудование при помощи кабеля <S-Video> и нажмите кнопку [S-VIDEO] для выбора режима S-Video.

Если режим композитного видео недоступен, убедитесь, что видеокабели присутствуют.



- > Перед подключением кабелей убедитесь, что проектор и видеооборудование выключены.
- > Проектор не поддерживает звук. (Для воспроизведения звука требуется отдельная аудиосистема).

#### Подключение к ПК.



- Соедините разъем [РС IN] на задней панели проектора с выходным разъемом монитора на компьютере с помощью компьютерного видеокабеля.
- Выполнив все необходимые соединения, подключите сетевые кабели проектора и ПК.



Продукт поддерживает функцию Plug and Play, поэтому на компьютер не требуется устанавливать драйвер.

# Эксплуатация проектора


- Включите проектор и нажмите на кнопку [PC] для выбора режима <PC>.

  Если режим персонального компьютера недоступен, убедитесь, что компонентные кабели присутствуют.
- Включите ПК и при необходимости настройте его.
- Настройте экран.(Автоматическая настройка)



> Звук воспроизводится громкоговорителями ПК.

#### **Подключение видеоустройств (монитор, телевизор и др.)**



- При подключении выходного разъема D-sub (аналогового) через другое видеоустройство (монитор, телевизор и др.).
   Подключите разъем PC OUT проектора к разъему D-sub видеоустройства с помощью кабеля D-sub.
- 122 После подключения включите питание проектора и видеоустройства (монитор, телевизор и др.).



Функция PC OUT работает, только когда проектор подключен к внешнему устройству через входной разъем [PC IN].





| Вход | Изображение | Установка | Параметр |







\* Для просмотра видеофайла в следующей таблице нажмите кнопку Play(②)/Stop(③) (Воспроизвести/остановить).

Настройка экрана		Описание	Воспроизвести/ остановить
Список источников	Можно выбрать устройство, подключенное к проектору для воспроизведения.		
	1) Компонентный	4) PC	
	2) S-Видео	5) HDMI	
	3) Видео		
Редактир. назв.	Можно отредактировать названи	ия устройств, подключенных к проектору.	
	1) VHS	7) DVD ресивер	
	2) DVD	8) Игра	
	3) Кабельное ТВ	9) Камера	
	4) TBY	10) DVD Комбо	
	5) Спутн.приставка	11) PC	
	6) AV ресивер		







\* Для просмотра видеофайла в следующей таблице нажмите кнопку Play()/Stop() (Воспроизвести/остановить).

Настройка экрана	Описание	Воспроизвести / остановить
Режим	Выбор заранее установленной настройки проектора или изменение режима экрана по желанию.	
	1) Режим	
	<ul> <li>Динамический         Выберите этот режим для обеспечения более яркого и четкого изображения, чем в режиме "Стандартный".     </li> </ul>	
	- <b>Стандартный</b> Это режим изображения, оптимизированный для стандартного транслируемого сигнала.	
	- Монитор 1 Этот режим обеспечивает самое яркое изображение, необходимое для презентаций.	
	- Монитор 2 Это режим изображения, в котором яркость оптимизирована для отображения текста.	Режим
	- <b>Кино</b> Это режим изображения, оптимизированный для просмотра фильмов в темноте.	
	<ul> <li>- Игра</li> <li>Выберите данный параметр для получения более ярких игровых эффектов.</li> </ul>	
	- Спорт Обеспечивает оптимальное качество при просмотре спортивных передач. Изображение получается более четким.	
	- <b>Польз</b> Выберите один из настраиваемых пользователем режимов.	
	▶ Значение по умолчанию - [Монитор 1].	
	<b>2) Контраст</b> : Используется для регулировки контраста между объектом и задним фоном.	
	3) Яркость: Используется для настройки яркости всего изображения.	
	<b>4) Четкость</b> : Используется для увеличения или уменьшения четкости контуров объекта.	Контраст
	5) Цвет : Используется для регулировки цвета : светлее или насыщеннее.	Яркость Четкость
	<ul> <li>▶ В режимах [ S-Видео] и [Видео] можно настраивать только параметр Цвет.</li> </ul>	четкость Цвет Тон
	6) Тон: Используется для получения более естественного цвета предметов,	

посредством добавления зеленых или красных оттенков.





| Вход | Изображение | Установка | Параметр |







# \* Для просмотра видеофайла в следующей таблице нажмите кнопку Play()/Stop() (Воспроизвести/остановить).

Настройка экрана	Описание	Воспроизвести/ остановить
<b>УСТАНОВИТЬ</b>	При невозможности установки проектора в некоторых положениях можно инвертировать проецируемое изображение по вертикали или горизонтали.	
	1) Фронтнапол. : Нормальное изображение	
	2) Фронтпотол.: Изображение, перевернутое по горизонтали/вертикали	
	3) Зад экрана: Изображение, перевернутое по горизонтали	
	4) Зад потолка: Изображение, перевернутое по вертикали	
Подсветка	Используется для настройки яркости изображения посредством изменения светового потока, излучаемого лампой.	
	<ol> <li>Эко: С помощью данной функции можно регулировать уровень яркости лампы для более удобного просмотра изображений даже в темном помещении. При этом также уменьшается энергопотребление и продлевается срок службы лампы.</li> <li>Яркий: Используется для увеличения яркости при относительно ярком внешнем освещении. Поскольку в данном режиме увеличивается яркость лампы, при охлаждении проектора может создаваться больше шума.</li> </ol>	Эко Эко Яркий
Вертик. Трапеция	Если видеосцены искажены или наклонены, это можно исправить с помощью функции вертикальной коррекции Keystone.	
Задний план	При отсутствии сигнала станции телевещания и при подключении к прожектору внешнего устройства отображается синий или черный экран. При приеме сигнала цвет фонового рисунка на рабочем столе сменяется обычным экраном.	
	1) Зел. 2) Черный	
Тест	Генерируется проектором. Используется в качестве базы при установке проектора.	
	1) Сетка: Позволяет проверить изображение на искажение.	
	<b>2) Разм экрана</b> : Можно просмотреть следующие размеры кадров: 1.33: 1 или 1.78: 1.	
	3) Красный : Красный экран, только для настройки цвета.	
	4) Зеленый : Зеленый экран, только для настройки цвета.	
	5) Зел. : Синий экран, только для настройки цвета.	
	6) Белый : Белый экран, только для настройки цвета.	_
	<ol> <li>6500К_белый: Белый экран, усиливает белые тона для получения более естественного белого цвета.</li> </ol>	
	► Красный/зеленый/синий тестовые образцы цвета предназначены только для настройки цвета и могут не соответствовать фактическим цветам, отображаемым при воспроизведении видеоизображения.	
Завод. настр.	С помощью данной функции можно установить для параметров заводские настройки.	







# \* Для просмотра видеофайла в следующей таблице нажмите кнопку Play( )/Stop( ) (Воспроизвести/остановить).

Настройки экрана	Описание	Воспроизвести/ остановить
Язык	Можно выбрать язык меню.	
	1) English 7) Nederlands 2) Deutsch 8) Português 3) Français 9) Русский 4) Italiano 10) 中国语 5) Svenska 11) 한국어 6) Español	
Элемент	Пользователь может изменить настройки экрана меню.	
меню	<ol> <li>Позиция: Можно выбрать для меню новое местоположение (сверху/снизу/справа/слева).</li> </ol>	
	2) Прозрачность: Выбор прозрачности экрана меню.  1) Непрозрачное 2) Низкий 3) Средний 4) Высокий  3) Вр. Отобр.: Пользователь может задать время отображения экрана меню. 1) 5 сек 5) 90 сек 2) 10 сек 6) 120 сек 3) 30 сек 7) Вкл. 4) 60 сек	Позиция Прозрачность Вр. Отобр.
Автовкл.	1) Вкл.: При включенном питании устройство начнет работать автоматически.	
питания	2) Выкл.: При включенном питании устройство перейдет в режим ожидания. Для возобновления работы устройства нажмите кнопку питания на пульте дистанционного управления или клавишной панели.	
Таймер сна	<ol> <li>Выкл.: Устройство будет работать непрерывно до тех пор, пока питание не будет отключено вручную.</li> </ol>	
	2) 10 Мин./20 Мин./30 Мин. : По истечении заданного времени прожектор переходит в режим ожидания.	
	<ul> <li>Эта функция работает только при непрерывном отсутствии сигнала.</li> </ul>	
Информация	Используется для проверки сигналов источника, настройки изображения, настройки экрана ПК и срока эксплуатации лампы.	







| Основные критерии проверки перед обращением в сервисный центр |

# Уто нужно проверить перед тем как обращаться в Центр обслуживания

Подключение

# Установка и подключение

Проблема	Действие
Проектор не включается.	• Проверьте подключение кабеля питания.
Требуется установить проектор на потолке.	<ul> <li>Держатель для установки на потолке продается отдельно. Обратитесь к дистрибьютору.</li> </ul>
Невозможно выбрать внешнее устройство.	<ul> <li>Убедитесь, что кабель (видеокабель) внешнего устройства подключен к правильным сигнальным разъемам, и проверьте соединения. Если кабели подключены неправильно, устройство недоступно для выбора.</li> </ul>

#### Меню и пульт дистанционного управления

Неполадки	Действия	
Не работает пульт дистанционного управления.	<ul> <li>Убедитесь, что угол и расстояние между пультом дистанционного управления и проектором находятся в пределах рабочего диапазона, а также убедитесь в отсутствии препятствий между пультом дистанционного управления и устройством.</li> <li>Если какой-либо осветительный прибор, например 3-волновые флуоресцентные лампы, влияют на работу датчика пульта дистанционного управления, возможна неисправность или снижение чувствительности пульта дистанционного управления.</li> <li>Проверьте, не истек ли срок службы батареи в пульте дистанционного управления.</li> <li>Проверьте, что горит индикатор на верхней панели проектора.</li> </ul>	
Не удается выбрать меню.	• Проверьте, не выделено ли меню серым цветом. В этом случае оно недоступно для выбора.	

# Экран и внешнее устройство

Неполадки	Действия
Отсутствует изображение.	<ul> <li>Проверьте, не отсоединен ли кабель питания проектора.</li> <li>Проверьте, правильно ли выбран вход.</li> <li>Проверьте, правильно ли подключены кабели на задней панели проектора.</li> <li>Проверьте, не истек ли срок службы батареи в пульте дистанционного управления.</li> <li>Проверьте, не установлены ли минимальные значения параметров <color> и            </color></li></ul>
Цвета на экране отображаются неправильно.	• Проверьте, правильно ли настроены параметры <tint> и <contrast>.</contrast></tint>
Бледное изображение на экране.	<ul> <li>Настройте фокус изображения.</li> <li>Проверьте, не является ли проекционное расстояние слишком длинным или слишком коротким.</li> </ul>
Устройство издает странные звуки.	• Если странные звуки повторяются, обратитесь в сервисный центр.
Индикатор включен.	• См. раздел Действия в зависимости от состояния индикаторов.
Прерывистые линии на экране.	• При использовании компьютера могут появляться помехи. Поэтому необходимо

	настроить частоту экрана.
Не отображается экран внешнего устройства.	<ul> <li>Проверьте работу внешнего устройства, а также убедитесь, что параметры настройки, такие как яркость и контрастность и т.п., в меню <mode> проектора не изменены</mode></li> </ul>
Отображается только синий экран.	<ul> <li>Убедитесь в правильном подключении внешнего устройства. Еще раз проверьте подключение кабелей.</li> </ul>
Отображается серый экран или странные цвета. / Экран слишком темный или слишком светлый.	<ul> <li>Проверьте параметры настройки, такие как яркость, контрастность и цвет.</li> <li>Чтобы восстановить заводские настройки по умолчанию, выполните <factory default="">.</factory></li> </ul>





Меры предосторожности (4) Настройки экрана

Обзор изделия

Устранение неисправностей

Дополнительная информацияПодключение

Дополнительная информация

Уход и техническое

Контактные данные представительств SAMSUNG в мире Дополнительная информация

**Уполномоченные** организации



# Уход и техническое обслуживание

Чистка корпуса и объектива проектора.

Используйте мягкую сухую ткань для очистки проектора.

- Не используйте воспламеняемые вещества, например бензин, растворители или мокрую ткань для очистки проектора, поскольку это может повредить устройство.
- > Не используйте гвозди или другие острые предметы, поскольку можно поцарапать поверхность.



Чистка внутренних деталей проектора

Для получения информации о чистке внутренних частей проектора обратитесь в сервисный центр или к дистрибьютору (услуга платная).

Если внутри проектора обнаружена пыль или другие вещества, обратитесь в сервисный центр или к дистрибьютору.



#### Замена лампы

#### Меры предосторожности при замене лампы

- 📎 Лампа проектора является расходным материалом. Для обеспечения наилучших эксплуатационных характеристик заменяйте лампу в соответствии со сроком использования. Время использования лампы можно посмотреть на экране Information (кнопка INFO).
- Используйте рекомендуемый тип лампы для замены. Характеристики лампы приведены в руководстве пользователя. При замене используйте лампу, тип который соответствует типу лампы проектора.
  - Наименование лампы: 280W Philips fusion lamp
  - Производитель лампы: Philips Lighting
  - Срок эксплуатации лампы: 2500 часов
  - Тип лампы: 280 Вт UHP
- Перед заменой лампы убедитесь, что сетевой кабель отключен.
- 📎 Даже после отключения сетевого кабеля лампа остается горячей. Перед заменой лампы дайте ей остыть, это займет приблизительно 1 час.
- Лампа находится в левой части проектора.
- Перед тем как перевернуть проектор для замены лампы, накройте его мягким материалом и положите на

- ровную поверхность.
- Не оставляйте старую лампу вблизи легковоспламеняющихся веществ и в местах, доступных для детей. Существует опасность возгорания или получения травмы.
- 📎 Удалите грязь или инородные предметы вокруг или внутри отсека для лампы при помощи пылесоса.
- При обработке лампы избегайте касания любых ее частей за исключением ручек. При неправильном обращении с лампой может ухудшиться качество изображения и уменьшиться ее срок службы.
- 📎 Проектор не будет работать должным образом, если после замены лампы крышка закрыта не полностью. Если проектор работает не правильно, см. раздел Показания индикаторов.

#### Замена лампы

- 1 Лампа очень горячая и функционирует от высокого напряжения. После отключения сетевого кабеля перед заменой лампы позвольте ей остыть, это займет приблизительно 1 час.
- 긴 Лампа расположена в нижней части устройства. Расположите устройство нижней частью вверх и извлеките винты, с помощью которых крепится крышка лампы. \* Прежде чем располагать устройство нижней частью вверх, положите на пол мягкую ткань,
- Сдвиньте и откройте крышку в направлении стрелки, как показано на рисунке.





 Открутите винты, как показано на
 Поднимите ручки лампы, и, рисунке ниже.



удерживая их, вытяните лампу.





Установка новой лампы осуществляется в обратной последовательности.

Уход и техническое

Контактные данные представительств SAMSUNG в мире Дополнительная информация **Уполномоченные** организации

# 📂 Контактные данные представительств SAMSUNG в мире

При возникновении вопросов или замечаний по продукции Samsung обратитесь в центр обслуживания покупателей SAMSUNG.

# **NORTH AMERICA**

U.S.A 1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

CANADA

1-800-SAMSUNG(726-7864)

http://www.samsung.com

	LATIN AMERICA	
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com

MEXICO

	EUROPE	
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Flore	enc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/Min)	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
,		

NETHERLANDS       0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)       http://www.samsung.com         NORWAY       815-56 480       http://www.samsung.com         POLAND       0 801 1SAMSUNG(172678) 022 - 607 - 93 - 33       http://www.samsung.com         PORTUGAL       80820 - SAMSUNG (726-7864)       http://www.samsung.com         SLOVAKIA       0800-SAMSUNG(726-7864)       http://www.samsung.com         SPAIN       902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)       http://www.samsung.com         SWEDEN       0771 726 7864 (SAMSUNG)       http://www.samsung.com/ch         SWITZERLAND       0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)       http://www.samsung.com/be_fr (French)	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
NORWAY         815-56 480         http://www.samsung.com           POLAND         0 801 1SAMSUNG(172678) 022 - 607 - 93 - 33         http://www.samsung.com           PORTUGAL         80820 - SAMSUNG (726-7864)         http://www.samsung.com           SLOVAKIA         0800-SAMSUNG(726-7864)         http://www.samsung.com           SPAIN         902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)         http://www.samsung.com           SWEDEN         0771 726 7864 (SAMSUNG)         http://www.samsung.com	SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
NORWAY       815-56 480       http://www.samsung.com         POLAND       0 801 1SAMSUNG(172678) 022 - 607 - 93 - 33       http://www.samsung.com         PORTUGAL       80820 - SAMSUNG (726-7864)       http://www.samsung.com         SLOVAKIA       0800-SAMSUNG(726-7864)       http://www.samsung.com         SPAIN       902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)       http://www.samsung.com			http://www.samsung.com/ch
NORWAY         815-56 480         http://www.samsung.com           POLAND         0 801 1SAMSUNG(172678) 022 - 607 - 93 - 33         http://www.samsung.com           PORTUGAL         80820 - SAMSUNG (726-7864)         http://www.samsung.com           SLOVAKIA         0800-SAMSUNG(726-7864)         http://www.samsung.com	SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
NORWAY         815-56 480         http://www.samsung.com           POLAND         0 801 1SAMSUNG(172678) 022 - 607 - 93 - 33         http://www.samsung.com           PORTUGAL         80820 - SAMSUNG (726-7864)         http://www.samsung.com	SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
NORWAY 815-56 480 http://www.samsung.com  POLAND 0 801 1SAMSUNG(172678) http://www.samsung.com	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
NORWAY 815-56 480 http://www.samsung.com  0 801 1SAMSUNG(172678) http://www.samsung.com	PORTUGAL	80820 - SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
	POLAND	, ,	http://www.samsung.com
NETHERLANDS 0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) <b>http://www.samsung.com</b>	NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
	NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com

	CIS	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	088-55-55-555	
BELARUS	810-800-500-55-500	
GEORGIA	8-800-555-555	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua
UNRAINE	0-000-202-000	http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC				
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com		
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com		
	010-6475 1880			
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk		
		http://www.samsung.com/hk_en/		
INDIA	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com		
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com		
	021-5699-7777			
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com		
•		'		

MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232	http://www.samsung.com
	02-689-3232	
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDLE EAST & AFRICA				
BAHRAIN	8000-4726			
JORDAN	800-22273			
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com		
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com		
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com		

Уход и техническое Контактные данные представительств Дополнительная Уполномоченные обслуживание SAMSUNG в мире информация организации



# Словарь

#### Аналоговое вещание

Существующий сигнал вещания передается станцией в соответствии со стандартом NTSC.

# Разъем ANTENNA IN

Данный разъем предназначен для подключения наружной телевизионной антенны при помощи коаксиального кабеля. Как правило, он используется для просмотра общественных телевизионных программ.

#### Black Level

С помощью функции Black level устанавливается уровень освещенности наиболее темной части сегмента видеосигнала для его выравнивания с функциональными возможностями уровня черного дисплея. Это позволяет пользователям видеть четкие черные области. Если настройка не совпадает с входным сигналом, темное изображение перенасыщается и может отображаться некорректно, или же темное изображение становится молочно-белым.

#### Кабельное телевидение

Программы кабельного телевидения передаются по кабелю, а не по радиоволнам. Для просмотра программ кабельного телевидения необходимо подключиться к локальному поставщику услуг кабельного телевидения и установить дополнительный приемник.

# > Color Standard

Предварительно установленный стандарт цвета по умолчанию определяется стандартом телевизионного вещания страны или региона.

# > Color Temperature

Цветовая температура – это самый простой способ определения спектральных свойств источника света. При низкой цветовой температуре преобладает теплый (желтые/красные оттенки) цвет, а при высокой – более холодный (синий оттенок) цвет.

#### Разъем COMPOSITE IN

Разъем COMPOSITE IN – это основной входной разъем для видеосигнала (желтый). Цветность и яркость передаются по тому же кабелю с сопротивлением 75 Ом.

#### Pasъeм Component (Зеленый, синий, красный)

По разъему Component отдельно передается сигнал яркости, что обеспечивает лучшее качество среди всех типов подключения источников видеосигнала.

#### Цифровое телевещание

Цифровое телевещание – это передача цифрового телевизионный сигнала в соответствии со стандартом наземного цифрового вещания (ATSC) США.

#### DVD (Цифровой универсальный диск)

DVD – это диск большой емкости размером с CD (компакт-диск), который может хранить мультимедийную информацию, такую как видео, игры, аудио и т.п., используя технологию сжатия видеосигнала MPEG-2.

#### DLP (Технология цифровой обработки света)

Технология цифровой обработки света – это технология цифрового отображения при помощи панели DMD, разработанной компанией Texas Instruments, CША.

#### **DLP HD2, DC2, DC3**

Класс панели DMD.

#### DMD (Цифровое микрозеркальное устройство)

Панели DMD – это воплощение технологии DLP. Она состоит из микроскопических зеркал, где каждое зеркало представляет собой пиксель.

#### > External Input

Внешний входной разъем предназначен для подключения к проектору таких видеоустройств, как видеомагнитофон, видеокамера, приемник цифрового телевидения, DVD проигрыватель в качестве источника видеосигнала.

#### **Режим Gamma**

В режиме Gamma выравнивается видеосигнал, исходящий из аналоговых устройств отображения, таких как электронно-лучевая трубка для четкого отображения видеосигнала на цифровом устройстве.

#### 

- ▶ HDMI (High-Definition Multimedia Interface) это интерфейс, который позволяет передачу цифровых аудио- и видеосигналов по одному кабелю.
- ▶ Различие между HDMI и DVI состоит в том, что устройство HDMI меньше по размеру и имеет функцию кодирования HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection).

# Overscan

Благодаря данной функции выполняется удаление краев изображения, если на них имеется ненужная информация, изображения или шумы. В случае сигнала низкого качества на экране могут отображаться ненужные видеосигналы.

#### Разъем RS-232C (Входной разъем для сервисного обслуживания)

Данный разъем предназначен для сервисных целей. Данный разъем обеспечивает передачу данных в соответствии со стандартом связи RS-232C.

# Разъем S-Video IN

Этот разъем предназначен для сигналов стандарта S-Video. S-Video – это тип видеосигнала, в котором выполняется разделение сигналов яркости и цветности с целью улучшения качества изображения.

#### Спутниковое телевидение

Спутниковое телевидение используется для трансляции программ через спутник, делая каналы доступными во всех регионах с высоким качеством приема звука и изображения. Приблизительно имеется 100 каналов, включая общественные каналы телевизионного вещания. Для просмотра программ спутникового телевидения необходимо установить дополнительный приемник.

Уход и техническое Контактные данные представительств Дополнительная Уполномоченные обслуживание SAMSUNG в мире информация организации



Воспроизведение данной информации любым способом без письменного разрешения компании Samsung Electronics Co., Ltd. строго запрещено.

Samsung Electronics Co., Ltd. не несет ответственности за ошибки, которые содержатся в настоящем документе, а также за любой побочный или косвенный ущерб, связанный с использованием материала, приведенного в настоящем руководстве.

